

## Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 3.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

NV200 Diagnose-Codes			
Blink-Codes		Fehler	Behebung
Rot	Blau		
1	1	Banknotenbehälter-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen
	2	Banknotenbehälter-Leser verstopft	Verklebte Banknote aus Banknotenbehälter-Leser entfernen
	3	Einheit nicht initialisiert	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
2	1	Banknotenbehälter entnommen	Banknotenbehälter einführen
	2	Banknotenbehälter verstopft	Verklebte Banknote aus Banknotenbehälter entfernen
3	1	Firmware checksum error	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
	2	Interface checksum error	
	3	Dataset checksum error	
	4	EEPROM checksum error	
4	1	Power supply too low	Wanzl-Service kontaktieren
	2	Power supply too high	
	3	Card format	
	4	Payout Reset	Hauptschalter des Kassenautomaten aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten
5	1	Firmware mismatch	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Wartungsarbeiten\\_01\\_-\\_Tabelle\\_3.png](#) (594 × 564 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/png)

## Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	VorschauBild	Maße	Benutzer	Kommentar																																																			
aktuell	14:08, 29. Jul. 201	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">NVS20 Diagnose Codes</th> </tr> <tr> <th>Block Codes</th> <th>Seite</th> <th>Behebung</th> </tr> <tr> <th>Ref</th> <th>Blau</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Banknotenüber-Leser-Klinge gelöst</td> <td>Klinge schließen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Banknotenüber-Leser-versucht</td> <td>Verfälschte Banknote aus Banknotenüber-Leser entfernen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Einheit nicht initialisiert</td> <td>Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Banknotenüber-entnommen</td> <td>Banknotenüber schließen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Banknotenüber-verfehlt</td> <td>Verfälschte Banknote aus Banknotenüber entfernen</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Fremde checken eintr</td> <td>Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hardware checken eintr</td> <td>Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Datensatz checken eintr</td> <td>Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EEPROM checken eintr</td> <td>Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Power supply too low</td> <td>Wartet Service kontaktieren.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Power supply too high</td> <td>Wartet Service kontaktieren.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Card format</td> <td>Hauptschalter des Kassensystems ein- und nach ca. 30 Sekunden wieder ausschalten.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Printer Reset</td> <td>Wartet Service kontaktieren.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Fremde manuell</td> <td>Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.</td> </tr> </tbody> </table>	NVS20 Diagnose Codes			Block Codes	Seite	Behebung	Ref	Blau		1	Banknotenüber-Leser-Klinge gelöst	Klinge schließen	2	Banknotenüber-Leser-versucht	Verfälschte Banknote aus Banknotenüber-Leser entfernen	3	Einheit nicht initialisiert	Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.	1	Banknotenüber-entnommen	Banknotenüber schließen	2	Banknotenüber-verfehlt	Verfälschte Banknote aus Banknotenüber entfernen	1	Fremde checken eintr	Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.	2	Hardware checken eintr	Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.	3	Datensatz checken eintr	Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.	4	EEPROM checken eintr	Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.	1	Power supply too low	Wartet Service kontaktieren.	2	Power supply too high	Wartet Service kontaktieren.	3	Card format	Hauptschalter des Kassensystems ein- und nach ca. 30 Sekunden wieder ausschalten.	4	Printer Reset	Wartet Service kontaktieren.	5	Fremde manuell	Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.	594 × 564 (101 KB)	Brothermel	(Diskussion   Beiträge)
NVS20 Diagnose Codes																																																								
Block Codes	Seite	Behebung																																																						
Ref	Blau																																																							
1	Banknotenüber-Leser-Klinge gelöst	Klinge schließen																																																						
2	Banknotenüber-Leser-versucht	Verfälschte Banknote aus Banknotenüber-Leser entfernen																																																						
3	Einheit nicht initialisiert	Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.																																																						
1	Banknotenüber-entnommen	Banknotenüber schließen																																																						
2	Banknotenüber-verfehlt	Verfälschte Banknote aus Banknotenüber entfernen																																																						
1	Fremde checken eintr	Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.																																																						
2	Hardware checken eintr	Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.																																																						
3	Datensatz checken eintr	Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.																																																						
4	EEPROM checken eintr	Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.																																																						
1	Power supply too low	Wartet Service kontaktieren.																																																						
2	Power supply too high	Wartet Service kontaktieren.																																																						
3	Card format	Hauptschalter des Kassensystems ein- und nach ca. 30 Sekunden wieder ausschalten.																																																						
4	Printer Reset	Wartet Service kontaktieren.																																																						
5	Fremde manuell	Wartet Service kontaktieren. Einheits muss ausgetauscht werden.																																																						

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- `service extern:VendingUnit ~ V5 ~ service manual V5 & V15`
- `service extern:VendingUnit ~ V7 ~ service manual`