

Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 5.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

Payout-Diagnose-Codes				
Blink-Codes		Flashes	Fehler	Erklärung
Rot	Grün			
		0	Keine LED leuchtet	Keine Spannungsversorgung
X		1	Motor- / Barcode-Fehler	Überprüfen Sie das Barcode-Tape im Fenster
		2	Banknoten-Sensor-Fehler	Sensor verschmutzt oder defekt
		3	EEPROM-Fehler	Einheit muss neu programmiert werden
		4	Payout blockiert	Entfernen Sie die blockierte Banknote
		5	Umlenker-Fehler	Schalten Sie den DIP-Schalter 8 am Payout-Modul kurz auf „ON“ und wieder auf „Off“. Schalten Sie dann die Spannung kurz ab.
X	X	0	Beide LEDs leuchten (kein Blinken)	Nur zur Information
		1	Power-Reset	
		2	Wakeup from low power	
		3	Software-Reset	
		4	Software-Command	
		5	Usermanual-Reset	
		6	Spannungsversorgungs-Fehler	Prüfen Sie die Spannungsversorgung
7	Unknown cause	Nur zur Information		
	X	ca. 1x/Sek	None	Alles in Ordnung

Größe dieser Vorschau: 568 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 227 × 240 Pixel | 594 × 627 Pixel.
 Originaldatei (594 × 627 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

