



## Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 5.png

---

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

Payout-Diagnose-Codes				
Blink-Codes		Flashes	Fehler	Erklärung
Rot	Grün			
		0	Keine LED leuchtet	Keine Spannungsversorgung
X	X	1	Motor- / Barcode-Fehler	Überprüfen Sie das Barcode-Tape im Fenster
		2	Banknoten-Sensor-Fehler	Sensor verschmutzt oder defekt
		3	EEPROM-Fehler	Einheit muss neu programmiert werden
		4	Payout blockiert	Entfernen Sie die blockierte Banknote
		5	Umlenker-Fehler	Schalten Sie den DIP-Schalter 8 am Payout-Modul kurz auf „ON“ und wieder auf „Off“. Schalten Sie dann die Spannung kurz ab.
X	X	0	Beide LEDs leuchten (kein Blinken)	Nur zur Information
		1	Power-Reset	
		2	Wakeup from low power	
		3	Software-Reset	
		4	Software-Command	
		5	Usermanual-Reset	
		6	Spannungsversorgungs-Fehler	Prüfen Sie die Spannungsversorgung
		7	Unknown cause	Nur zur Information
	X	ca.1x/Sek	None	Alles in Ordnung

Größe dieser Vorschau: 568 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 227 × 240 Pixel | 594 × 627 Pixel.

Originaldatei (594 × 627 Pixel, Dateigröße: 99 KB, MIME-Typ: image/png)

## Dateiversionen

---

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

## Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 5.png

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar																																																									
aktuell	13:37, 29. Jul. 2011	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Barcode-Diagnose-Codes</th> </tr> <tr> <th>Blitz-Codes</th> <th>Platten</th> <th>Fehler</th> </tr> <tr> <th>Ref.</th> <th>Ordn.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X</td> <td>X</td> <td> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Erklärung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Keine LED leuchtet</td> <td>Keine Spannungsversorgung</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Motor-/Barcode-Fehler</td> <td>Überprüfen Sie das Barcode-Tape im Motor</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Barcodesensor-Fehler</td> <td>Sensor verunsiezt oder defekt</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EPPROM-Fehler</td> <td>Winkel muss neu programmiert werden</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Paypal blockiert</td> <td>Entfernen Sie die blockierte Bankkarte</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Unterbrecher-Fehler</td> <td>Schließen Sie den OPR-Schalter &amp; Power-Schalter wieder auf „ON“. Schließen Sie dann die Spannung kurz ab.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Beide LEDs leuchten</td> <td>Spannungsversorgung</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Power-Reset</td> <td>Warten Sie eine Minute</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Warten Sie eine Minute</td> <td>Nur zur Information</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Software-Reset</td> <td>Entfernen Sie die Spannungsversorgung</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Unterbrecher-Reset</td> <td>Nur zur Information</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Spannungsversorgungs-</td> <td>Halten Sie die Spannungsversorgung</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>2 Minuten raus</td> <td>Nur zur Information</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>z.B. 1 Sek.</td> <td>Alles in Ordnung</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td>594 × 627 (99 KB)</td> <td><a href="#">Brothermel (Diskussion   Beiträge)</a></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Barcode-Diagnose-Codes			Blitz-Codes	Platten	Fehler	Ref.	Ordn.		X	X	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Erklärung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Keine LED leuchtet</td> <td>Keine Spannungsversorgung</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Motor-/Barcode-Fehler</td> <td>Überprüfen Sie das Barcode-Tape im Motor</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Barcodesensor-Fehler</td> <td>Sensor verunsiezt oder defekt</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EPPROM-Fehler</td> <td>Winkel muss neu programmiert werden</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Paypal blockiert</td> <td>Entfernen Sie die blockierte Bankkarte</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Unterbrecher-Fehler</td> <td>Schließen Sie den OPR-Schalter &amp; Power-Schalter wieder auf „ON“. Schließen Sie dann die Spannung kurz ab.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Beide LEDs leuchten</td> <td>Spannungsversorgung</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Power-Reset</td> <td>Warten Sie eine Minute</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Warten Sie eine Minute</td> <td>Nur zur Information</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Software-Reset</td> <td>Entfernen Sie die Spannungsversorgung</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Unterbrecher-Reset</td> <td>Nur zur Information</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Spannungsversorgungs-</td> <td>Halten Sie die Spannungsversorgung</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>2 Minuten raus</td> <td>Nur zur Information</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>z.B. 1 Sek.</td> <td>Alles in Ordnung</td> </tr> </tbody> </table>			Erklärung	0	Keine LED leuchtet	Keine Spannungsversorgung	1	Motor-/Barcode-Fehler	Überprüfen Sie das Barcode-Tape im Motor	2	Barcodesensor-Fehler	Sensor verunsiezt oder defekt	3	EPPROM-Fehler	Winkel muss neu programmiert werden	4	Paypal blockiert	Entfernen Sie die blockierte Bankkarte	5	Unterbrecher-Fehler	Schließen Sie den OPR-Schalter & Power-Schalter wieder auf „ON“. Schließen Sie dann die Spannung kurz ab.	6	Beide LEDs leuchten	Spannungsversorgung	7	Power-Reset	Warten Sie eine Minute	8	Warten Sie eine Minute	Nur zur Information	9	Software-Reset	Entfernen Sie die Spannungsversorgung	10	Unterbrecher-Reset	Nur zur Information	11	Spannungsversorgungs-	Halten Sie die Spannungsversorgung	12	2 Minuten raus	Nur zur Information	X	z.B. 1 Sek.	Alles in Ordnung	594 × 627 (99 KB)	<a href="#">Brothermel (Diskussion   Beiträge)</a>	
Barcode-Diagnose-Codes																																																														
Blitz-Codes	Platten	Fehler																																																												
Ref.	Ordn.																																																													
X	X	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Erklärung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Keine LED leuchtet</td> <td>Keine Spannungsversorgung</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Motor-/Barcode-Fehler</td> <td>Überprüfen Sie das Barcode-Tape im Motor</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Barcodesensor-Fehler</td> <td>Sensor verunsiezt oder defekt</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EPPROM-Fehler</td> <td>Winkel muss neu programmiert werden</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Paypal blockiert</td> <td>Entfernen Sie die blockierte Bankkarte</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Unterbrecher-Fehler</td> <td>Schließen Sie den OPR-Schalter &amp; Power-Schalter wieder auf „ON“. Schließen Sie dann die Spannung kurz ab.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Beide LEDs leuchten</td> <td>Spannungsversorgung</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Power-Reset</td> <td>Warten Sie eine Minute</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Warten Sie eine Minute</td> <td>Nur zur Information</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Software-Reset</td> <td>Entfernen Sie die Spannungsversorgung</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Unterbrecher-Reset</td> <td>Nur zur Information</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Spannungsversorgungs-</td> <td>Halten Sie die Spannungsversorgung</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>2 Minuten raus</td> <td>Nur zur Information</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>z.B. 1 Sek.</td> <td>Alles in Ordnung</td> </tr> </tbody> </table>			Erklärung	0	Keine LED leuchtet	Keine Spannungsversorgung	1	Motor-/Barcode-Fehler	Überprüfen Sie das Barcode-Tape im Motor	2	Barcodesensor-Fehler	Sensor verunsiezt oder defekt	3	EPPROM-Fehler	Winkel muss neu programmiert werden	4	Paypal blockiert	Entfernen Sie die blockierte Bankkarte	5	Unterbrecher-Fehler	Schließen Sie den OPR-Schalter & Power-Schalter wieder auf „ON“. Schließen Sie dann die Spannung kurz ab.	6	Beide LEDs leuchten	Spannungsversorgung	7	Power-Reset	Warten Sie eine Minute	8	Warten Sie eine Minute	Nur zur Information	9	Software-Reset	Entfernen Sie die Spannungsversorgung	10	Unterbrecher-Reset	Nur zur Information	11	Spannungsversorgungs-	Halten Sie die Spannungsversorgung	12	2 Minuten raus	Nur zur Information	X	z.B. 1 Sek.	Alles in Ordnung	594 × 627 (99 KB)	<a href="#">Brothermel (Diskussion   Beiträge)</a>													
		Erklärung																																																												
0	Keine LED leuchtet	Keine Spannungsversorgung																																																												
1	Motor-/Barcode-Fehler	Überprüfen Sie das Barcode-Tape im Motor																																																												
2	Barcodesensor-Fehler	Sensor verunsiezt oder defekt																																																												
3	EPPROM-Fehler	Winkel muss neu programmiert werden																																																												
4	Paypal blockiert	Entfernen Sie die blockierte Bankkarte																																																												
5	Unterbrecher-Fehler	Schließen Sie den OPR-Schalter & Power-Schalter wieder auf „ON“. Schließen Sie dann die Spannung kurz ab.																																																												
6	Beide LEDs leuchten	Spannungsversorgung																																																												
7	Power-Reset	Warten Sie eine Minute																																																												
8	Warten Sie eine Minute	Nur zur Information																																																												
9	Software-Reset	Entfernen Sie die Spannungsversorgung																																																												
10	Unterbrecher-Reset	Nur zur Information																																																												
11	Spannungsversorgungs-	Halten Sie die Spannungsversorgung																																																												
12	2 Minuten raus	Nur zur Information																																																												
X	z.B. 1 Sek.	Alles in Ordnung																																																												

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

---

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- [service extern:VendingUnit ~ V5 ~ service manual V5 & V15](#)
- [service extern:VendingUnit ~ V7 ~ service manual](#)