

## Srothermel/Bücher/Inbetriebnahme Apalis CPU

---

- Schritt 1: Aufspielen des Default Images
- Schritt 2: Personalisieren des Touch-PCs
- Schritt 3: Installation der ETISS-VU Software
- Schritt 4: Personalisieren der VU Software