

Bedienungsanleitung KT drive Tabelle 7.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

Symptom	Fehlerursache	Fehlerbehebung
Fährt nicht	Bremse in Transportstellung	Bremse aktivieren
	Batterie nicht angeschlossen	Steckverbindung kontrollieren und ggf. anstecken
	Batterie leer	Batterie laden
	Batterie defekt	Batterie austauschen
	Diverse Fehler wie Kabelbruch, Elektronikfehler etc.	<ul style="list-style-type: none"> - Bremse Ein/Aus schalten - Deichselschalter defekt - Antrieb abschalten - Batterie abstecken - ca. 5 Minuten warten - Antrieb in Betrieb nehmen - ggf. Service rufen
Antrieb mit Bremse läuft schwergängig	Bremse oder Getriebe defekt	Überprüfen Sie die Antriebseinheit
	Defekter Laufbelagträger	Wechseln Sie den Laufbelag

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Bedienungsanleitung_KT_drive_Tabelle_7.png](#) (682 × 388 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	VorschauBild	Maße	Benutzer	Kommentar																								
aktuell	12:29, 31. Jul. 201	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Symptom</th> <th>Fehlerursache</th> <th>Fehlerbehebung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bremse in Transportstellung</td> <td>Bremse aktivieren</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Batterie nicht angeschlossen</td> <td>Steckverbindung kontrollieren und ggf. anstecken</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Batterie leer</td> <td>Batterie laden</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Batterie defekt</td> <td>Batterie austauschen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diverse Fehler wie Kabelbruch, Elektronikfehler etc.</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Bremse Ein/Aus schalten - Deichselschalter defekt - Antrieb abschalten - Batterie abstecken - ca. 5 Minuten warten - Antrieb in Betrieb nehmen - ggf. Service rufen </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Antrieb mit Bremse läuft schwergängig</td> <td>Bremse oder Getriebe defekt</td> <td>Überprüfen Sie die Antriebseinheit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Defekter Laufbelagträger</td> <td>Wechseln Sie den Laufbelag</td> </tr> </tbody> </table>	Symptom	Fehlerursache	Fehlerbehebung	Bremse in Transportstellung	Bremse aktivieren		Batterie nicht angeschlossen	Steckverbindung kontrollieren und ggf. anstecken		Batterie leer	Batterie laden		Batterie defekt	Batterie austauschen		Diverse Fehler wie Kabelbruch, Elektronikfehler etc.	<ul style="list-style-type: none"> - Bremse Ein/Aus schalten - Deichselschalter defekt - Antrieb abschalten - Batterie abstecken - ca. 5 Minuten warten - Antrieb in Betrieb nehmen - ggf. Service rufen 		Antrieb mit Bremse läuft schwergängig	Bremse oder Getriebe defekt	Überprüfen Sie die Antriebseinheit		Defekter Laufbelagträger	Wechseln Sie den Laufbelag	682 × 388 (50 KB)	Brothermel (Diskussion Beiträge)	
Symptom	Fehlerursache	Fehlerbehebung																											
Bremse in Transportstellung	Bremse aktivieren																												
Batterie nicht angeschlossen	Steckverbindung kontrollieren und ggf. anstecken																												
Batterie leer	Batterie laden																												
Batterie defekt	Batterie austauschen																												
Diverse Fehler wie Kabelbruch, Elektronikfehler etc.	<ul style="list-style-type: none"> - Bremse Ein/Aus schalten - Deichselschalter defekt - Antrieb abschalten - Batterie abstecken - ca. 5 Minuten warten - Antrieb in Betrieb nehmen - ggf. Service rufen 																												
Antrieb mit Bremse läuft schwergängig	Bremse oder Getriebe defekt	Überprüfen Sie die Antriebseinheit																											
	Defekter Laufbelagträger	Wechseln Sie den Laufbelag																											

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [KT drive ~ user manual](#)