

V21 Tabelle 4.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

NV200 Diagnose-Codes			
Blink-Codes		Fehler	Behebung
Rot	Blau		
1	1	BN-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen.
	2	BN-Leser verstopft	Verklebte Banknote aus BN-Leser entfernen.
	3	Einheit nicht initialisiert	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
2	1	Banknotenbehälter entnommen	Banknotenbehälter einführen.
	2	Banknotenbehälter verstopft	Verklebte Banknote aus Banknotenbehälter entfernen.
3	1	Firmware checksum error	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden.
	2	Interface checksum error	
	3	Dataset checksum error	
	4	EEPROM checksum error	
4	1	Power supply too low	Wanzl-Service kontaktieren.
	2	Power supply too high	
	3	Card format	
	4	Payout Reset	Hauptschalter des Kassenausmaten aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten.
5	1	Firmware mismatch	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden.

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[V21_Tabelle_4.jpg](#) (593 × 546 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

V21 Tabelle 4.jpg

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar																																																							
aktuell	10:22, 19. Jul. 201	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">W200 Diagnose-Codes</th> </tr> <tr> <th>Bit</th> <th>Code</th> <th>Fehler</th> <th>Behebung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td>1</td> <td>DR-Laser-Klappe geöffnet</td> <td>Klappe schließen.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DR-Laser verschoben</td> <td>Vorkontrollleuchte auf DR-Laser anfordern.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>DR-Wahl nicht initialisiert</td> <td>Wahl-Service kontaktieren; DR-Feld neu eingetastet werden.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>1</td> <td>Beckensteckbehälter verschoben</td> <td>Beckensteckbehälter einrasten.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Beckensteckbehälter verschoben</td> <td>Vorkontrollleuchte aus Beckensteckbehälter anfordern.</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td>1</td> <td>Frontface checksum error</td> <td>Wahl-Service kontaktieren;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Interface checksum error</td> <td>Wahl-Service kontaktieren;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Samuel checksum error</td> <td>DR-Feld neu eingetastet werden.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EEPROM checksum error</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4</td> <td>1</td> <td>Power supply low low</td> <td>Wahl-Service kontaktieren.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Power supply low high</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Card format</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td>4</td> <td>Payroll Reset</td> <td>Hauptkammer des Kassenzentrums neu- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pinwheel mismatch</td> <td>Wahl-Service kontaktieren; DR-Feld neu eingetastet werden.</td> </tr> </tbody> </table>	W200 Diagnose-Codes				Bit	Code	Fehler	Behebung	1	1	DR-Laser-Klappe geöffnet	Klappe schließen.	2	DR-Laser verschoben	Vorkontrollleuchte auf DR-Laser anfordern.	3	DR-Wahl nicht initialisiert	Wahl-Service kontaktieren; DR-Feld neu eingetastet werden.	2	1	Beckensteckbehälter verschoben	Beckensteckbehälter einrasten.	2	Beckensteckbehälter verschoben	Vorkontrollleuchte aus Beckensteckbehälter anfordern.	3	1	Frontface checksum error	Wahl-Service kontaktieren;	2	Interface checksum error	Wahl-Service kontaktieren;	3	Samuel checksum error	DR-Feld neu eingetastet werden.	4	EEPROM checksum error		4	1	Power supply low low	Wahl-Service kontaktieren.	2	Power supply low high		3	Card format		5	4	Payroll Reset	Hauptkammer des Kassenzentrums neu- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten.	5	Pinwheel mismatch	Wahl-Service kontaktieren; DR-Feld neu eingetastet werden.	593 x 546 (79 KB)	Brothermel	(Diskussion Beiträge)
W200 Diagnose-Codes																																																												
Bit	Code	Fehler	Behebung																																																									
1	1	DR-Laser-Klappe geöffnet	Klappe schließen.																																																									
	2	DR-Laser verschoben	Vorkontrollleuchte auf DR-Laser anfordern.																																																									
	3	DR-Wahl nicht initialisiert	Wahl-Service kontaktieren; DR-Feld neu eingetastet werden.																																																									
2	1	Beckensteckbehälter verschoben	Beckensteckbehälter einrasten.																																																									
	2	Beckensteckbehälter verschoben	Vorkontrollleuchte aus Beckensteckbehälter anfordern.																																																									
3	1	Frontface checksum error	Wahl-Service kontaktieren;																																																									
	2	Interface checksum error	Wahl-Service kontaktieren;																																																									
	3	Samuel checksum error	DR-Feld neu eingetastet werden.																																																									
	4	EEPROM checksum error																																																										
4	1	Power supply low low	Wahl-Service kontaktieren.																																																									
	2	Power supply low high																																																										
	3	Card format																																																										
5	4	Payroll Reset	Hauptkammer des Kassenzentrums neu- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten.																																																									
	5	Pinwheel mismatch	Wahl-Service kontaktieren; DR-Feld neu eingetastet werden.																																																									

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VendingUnit ~ V21 ~ user manual](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf

User