

Bedienungsanleitung KT drive Tabelle 7.png

Bedienungsanleitung KT drive Tabelle 7.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung


Symptom	Fehlerursache	Fehlerbehebung
Fährt nicht	Bremse in Transportstellung	Bremse aktivieren
	Batterie nicht angeschlossen	Steckverbindung kontrollieren und ggf. anstecken
	Batterie leer	Batterie laden
	Batterie defekt	Batterie austauschen
Antrieb mit Bremse läuft schwergängig	Diverse Fehler wie Kabelbruch, Elektronikfehler etc.	<ul style="list-style-type: none">– Bremse Ein/Aus schalten– Deichselschalter defekt– Antrieb abschalten– Batterie abstecken– ca. 5 Minuten warten– Antrieb in Betrieb nehmen– ggf. Service rufen
	Bremse oder Getriebe defekt	Überprüfen Sie die Antriebseinheit
	Defekter Laufbelagträger	Wechseln Sie den Laufbelag

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Bedienungsanleitung_KT_drive_Tabelle_7.png](#) (682 × 388 Pixel, Dateigröße: 50 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	12:29, 31. Jul. 201		682 × 388 (50 KB)	Brothermel (Diskussion Beiträge)	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- KT drive ~ user manual