

Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 4.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

NV200 Diagnose-Codes					
Blink-Codes		Rot	Blau	Fehler	Behebung
1		1		Banknotenbehälter-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen
		2		Banknotenbehälter-Leser verstopft	Verklemmte Banknote aus Banknotenbehälter-Leser entfernen
		3		Einheit nicht initialisiert	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
2		1		Banknotenbehälter entnommen	Banknotenbehälter einführen
		2		Banknotenbehälter verstopft	Verklemmte Banknote aus Banknotenbehälter entfernen
3		1		Firmware checksum error	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
		2		Interface checksum error	
		3		Dataset checksum error	
		4		EEPROM checksum error	
4		1		Power supply too low	Wanzl-Service kontaktieren
		2		Power supply too high	
		3		Card format	
		4		Payout Reset	Hauptschalter des Kassensautomaten aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten
5	1			Firmware mismatch	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden


Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Wartungsarbeiten_01_-_Tabelle_4.png](#) (599 × 565 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 4.png

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar																																													
aktuell	13:18, 29. Jul. 2019	 N/200 Diagnose-Codes <table border="1"> <thead> <tr> <th>Blitz-Codes</th> <th>Bay</th> <th>Fehler</th> <th>Behandlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td>1</td> <td>Barcodeleserfehler: Laser-vernichtet</td> <td>Klappe schließen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Barcodeleserfehler: Laser-verrostet</td> <td>Verklemmte Brakette aus Barcodeleserhalter entfernen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Endlos nicht initialisiert</td> <td>Einheit muss korrigiert werden;</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td>1</td> <td>Barcodeleserfehler entnommen</td> <td>Barcodeleserhalter entnehmen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Barcodeleserfehler: Verklemmte Brakette aus Barcodeleserhalter entfernen</td> <td>Verklemmte Brakette aus Barcodeleserhalter entfernen</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3</td> <td>1</td> <td>Firmware checksum error</td> <td>Wand-Service korrigieren;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Interface checksum error</td> <td>Brücke Rote Anzeige aus</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>EEPROM checksum error</td> <td>Wand-Service korrigieren;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1 Power supply too low</td> <td>Power supply too high</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td>2</td> <td>Card format</td> <td>Wand-Service korrigieren;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Payout Reset</td> <td>Hauptrichter des Kassenschranken aus- und wieder einsetzen;</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1</td> <td>Firmware mismatch</td> <td>Wand-Service korrigieren;</td> </tr> </tbody> </table>	Blitz-Codes	Bay	Fehler	Behandlung	1	1	Barcodeleserfehler: Laser-vernichtet	Klappe schließen	2	Barcodeleserfehler: Laser-verrostet	Verklemmte Brakette aus Barcodeleserhalter entfernen	3	Endlos nicht initialisiert	Einheit muss korrigiert werden;	2	1	Barcodeleserfehler entnommen	Barcodeleserhalter entnehmen	2	Barcodeleserfehler: Verklemmte Brakette aus Barcodeleserhalter entfernen	Verklemmte Brakette aus Barcodeleserhalter entfernen	3	1	Firmware checksum error	Wand-Service korrigieren;	2	Interface checksum error	Brücke Rote Anzeige aus	3	EEPROM checksum error	Wand-Service korrigieren;	4	1 Power supply too low	Power supply too high	4	2	Card format	Wand-Service korrigieren;	4	Payout Reset	Hauptrichter des Kassenschranken aus- und wieder einsetzen;	5	1	Firmware mismatch	Wand-Service korrigieren;	599 x 565 (101 KB)	Brothermel (Diskussion Beiträge)	
Blitz-Codes	Bay	Fehler	Behandlung																																															
1	1	Barcodeleserfehler: Laser-vernichtet	Klappe schließen																																															
	2	Barcodeleserfehler: Laser-verrostet	Verklemmte Brakette aus Barcodeleserhalter entfernen																																															
	3	Endlos nicht initialisiert	Einheit muss korrigiert werden;																																															
2	1	Barcodeleserfehler entnommen	Barcodeleserhalter entnehmen																																															
	2	Barcodeleserfehler: Verklemmte Brakette aus Barcodeleserhalter entfernen	Verklemmte Brakette aus Barcodeleserhalter entfernen																																															
3	1	Firmware checksum error	Wand-Service korrigieren;																																															
	2	Interface checksum error	Brücke Rote Anzeige aus																																															
	3	EEPROM checksum error	Wand-Service korrigieren;																																															
	4	1 Power supply too low	Power supply too high																																															
4	2	Card format	Wand-Service korrigieren;																																															
	4	Payout Reset	Hauptrichter des Kassenschranken aus- und wieder einsetzen;																																															
5	1	Firmware mismatch	Wand-Service korrigieren;																																															

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Diese Datei wird auf keiner Seite verwendet.