

V21 Bild 10.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten



Bild 9

- Öffnen Sie die Türe des Kassenautomaten mit der RFID-Karte.
- Halten Sie die Karte gegen das RFID Lesegerät (zentrales Kachel).
- Die Tür springt auf.



Bild 10

Greifen Sie mit beiden Händen an das Türelement und ziehen Sie die Tür ca 10 cm in der dargestellten Richtung heraus.



Bild 11

Schwenken Sie die Türe im Anschluss nach links.

Größe dieser Vorschau: 538 × 599 Pixel. Weitere Auflösungen: 215 × 240 Pixel | 615 × 685 Pixel.
[Originaldatei](#) (615 × 685 Pixel, Dateigröße: 342 KB, MIME-Typ: image/png)

91011

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	13:59, 18. Jul. 201	 Bild 8  Bild 10  Bild 11	615 × 685 (342 KB)	Brothermel	(Diskussion Beiträge)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VendingUnit ~ V21 ~ user manual](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung	37,79 dpc
Vertikale Auflösung	37,79 dpc