

## V21 Bild 22.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten



Bild 19

► Öffnen Sie die Türe des Kassenautomaten.



Bild 20

► Entriegeln Sie die Einheit zur Entnahme.



Bild 21

► Ziehen Sie den Hopper heraus.

- Beachten Sie das Gewicht bei der Entnahme.
- Achten Sie beim Transport und Aufbewahren der Hopper darauf, dass die Steckkontakte nicht beschädigt werden.





Bild 22

Größe dieser Vorschau: 446 × 600 Pixel. Weitere Auflösungen: 178 × 240 Pixel | 540 × 726 Pixel.  
[Originaldatei](#) (540 × 726 Pixel, Dateigröße: 493 KB, MIME-Typ: image/png)

## Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	14:21, 18. Jul. 201		540 × 726 (493 KB)	Brothermel ( <a href="#">Diskussion</a>   <a href="#">Beiträge</a> )	

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

## Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VendingUnit ~ V21 ~ user manual](#)

## Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

<b>Horizontale Auflösung</b>	37,79 dpc
<b>Vertikale Auflösung</b>	37,79 dpc