

Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 3.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

NV200 Diagnose-Codes			
Blink-Codes		Fehler	Behebung
Rot	Blau		
1	1	Banknotenbehälter-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen
	2	Banknotenbehälter-Leser verstopft	Verklebte Banknote aus Banknotenbehälter-Leser entfernen
	3	Einheit nicht initialisiert	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
2	1	Banknotenbehälter entnommen	Banknotenbehälter einführen
	2	Banknotenbehälter verstopft	Verklebte Banknote aus Banknotenbehälter entfernen
3	1	Firmware checksum error	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
	2	Interface checksum error	
	3	Dataset checksum error	
	4	EEPROM checksum error	
4	1	Power supply too low	Wanzl-Service kontaktieren
	2	Power supply too high	
	3	Card format	
	4	Payout Reset	Hauptschalter des Kassenautomaten aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten
5	1	Firmware mismatch	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Wartungsarbeiten_01_-_Tabelle_3.png](#) (594 × 564 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	VorschauBild	Maße	Benutzer	Kommentar																																																
aktuell	14:08, 29. Jul. 201	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">NVS20 Diagnose-Codes</th> </tr> <tr> <th>Block-Code</th> <th>Seite</th> <th>Behebung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Banknotenbehälter-Locke-Klinge geöffnet</td> <td>Klinge schließen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Banknotenbehälter-Locke-verriegelt</td> <td>Verriegelung Banknote aus Banknotenbehälter-Locke entfernen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Einheit nicht initialisiert</td> <td>Wartet Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Banknotenbehälter-unterbremsen</td> <td>Banknotenüber-einfließen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Banknotenbehälter-verriegelt</td> <td>Verriegelung Banknote aus Banknotenbehälter-Locke</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Fremdwert checksum error</td> <td>Einheit muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Datensatz checksum error</td> <td>Einheit muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hardware checksum error</td> <td>Wartet Service kontaktieren;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>EEPROM checksum error</td> <td>Einheit muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Power supply too low</td> <td>Wartet Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Power supply too high</td> <td>Wartet Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Card format</td> <td>Hardwarefehler des Kassensystems ein- und nach ca. 30 Sekunden wieder anschauen</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Printer Reset</td> <td>Wartet Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Firmware mismatch</td> <td>Einheit muss ausgetauscht werden</td> </tr> </tbody> </table>	NVS20 Diagnose-Codes			Block-Code	Seite	Behebung	1	Banknotenbehälter-Locke-Klinge geöffnet	Klinge schließen	2	Banknotenbehälter-Locke-verriegelt	Verriegelung Banknote aus Banknotenbehälter-Locke entfernen	3	Einheit nicht initialisiert	Wartet Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden	1	Banknotenbehälter-unterbremsen	Banknotenüber-einfließen	2	Banknotenbehälter-verriegelt	Verriegelung Banknote aus Banknotenbehälter-Locke	1	Fremdwert checksum error	Einheit muss ausgetauscht werden	3	Datensatz checksum error	Einheit muss ausgetauscht werden	2	Hardware checksum error	Wartet Service kontaktieren;	4	EEPROM checksum error	Einheit muss ausgetauscht werden	1	Power supply too low	Wartet Service kontaktieren	2	Power supply too high	Wartet Service kontaktieren	3	Card format	Hardwarefehler des Kassensystems ein- und nach ca. 30 Sekunden wieder anschauen	4	Printer Reset	Wartet Service kontaktieren	5	Firmware mismatch	Einheit muss ausgetauscht werden	594 × 564 (101 KB)	Brothermel	(Diskussion Beiträge)
NVS20 Diagnose-Codes																																																					
Block-Code	Seite	Behebung																																																			
1	Banknotenbehälter-Locke-Klinge geöffnet	Klinge schließen																																																			
2	Banknotenbehälter-Locke-verriegelt	Verriegelung Banknote aus Banknotenbehälter-Locke entfernen																																																			
3	Einheit nicht initialisiert	Wartet Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden																																																			
1	Banknotenbehälter-unterbremsen	Banknotenüber-einfließen																																																			
2	Banknotenbehälter-verriegelt	Verriegelung Banknote aus Banknotenbehälter-Locke																																																			
1	Fremdwert checksum error	Einheit muss ausgetauscht werden																																																			
3	Datensatz checksum error	Einheit muss ausgetauscht werden																																																			
2	Hardware checksum error	Wartet Service kontaktieren;																																																			
4	EEPROM checksum error	Einheit muss ausgetauscht werden																																																			
1	Power supply too low	Wartet Service kontaktieren																																																			
2	Power supply too high	Wartet Service kontaktieren																																																			
3	Card format	Hardwarefehler des Kassensystems ein- und nach ca. 30 Sekunden wieder anschauen																																																			
4	Printer Reset	Wartet Service kontaktieren																																																			
5	Firmware mismatch	Einheit muss ausgetauscht werden																																																			

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:

- `service extern:VendingUnit ~ V5 ~ service manual V5 & V15`
- `service extern:VendingUnit ~ V7 ~ service manual`