

# Gate ~ FMCU ~ management dashboard



## Inhaltsverzeichnis


1 Allgemein .....	2
2 Kopfzeile .....	2
3 Menüpunkte .....	2
3.1 Anlagen .....	2
4 Administration .....	2
4.1 Benutzer .....	2
4.1.1 Neuen Benutzer anlegen .....	3
4.1.2 Vorhandenen Benutzer editieren .....	4
4.1.2.1 Ereignisbenachrichtigungen .....	4
4.1.2.2 Reiter Länder & Städte .....	4
4.1.2.3 Reiter Gruppen .....	4
4.1.2.4 Reiter Berechtigungen .....	4
4.2 Gruppen .....	5
4.2.1 Neue Gruppe anlegen .....	5
4.2.2 Vorhandene Gruppe editieren .....	5
4.2.2.1 Reiter Benutzer .....	5
4.2.2.2 Reiter Berechtigungen .....	5
4.3 Positionen .....	5
4.4 Standorte .....	5
4.5 Standorte & Positionen .....	6
4.6 Konfiguration .....	6
5 Ereignisse .....	6
5.1 Ereignisse .....	6
5.2 Ereignisdefinitionen .....	6
5.3 Ereignisdefinitionsgruppen .....	6
5.4 Ereignisabonnements .....	6
5.5 Benachrichtigungen .....	6
6 Karten .....	6
6.1 Karten .....	6
6.2 Karten bearbeiten .....	7
7 Statistik .....	7



## Allgemein

Der Wanzl Access Manager bietet eine zentrale Ansicht für Zutrittskontrollen in einer homogenen Oberfläche, stellt entsprechende Zustände dar und unterstützt die Benutzer bei der Administration dieser Komponenten. Der Wanzl Access Manager ist eine führende Plattform für die Verwaltung von Zutrittskontrollen und das Überwachen von Sicherheitsbereichen.

## Kopfzeile



Nummer	Funktion
1	Button Management Dashboard
2	Aufklappmenü Administration
3	Aufklappmenü Ereignisse
4	Aufklappmenü Karten
5	Button Statistiken
6	Anzeige Angemeldeter Benutzer
7	Button zur Abmeldung des Benutzers
8	Aufklappmenü zur Wahl der Anzeigesprache
9	Button Anpassung der Darstellung auf die gesamte Bildschirmbreite

## Menüpunkte

### Anlagen

`https://<dns-name or ip-address>/gates`

In dieser Ansicht werden alle Zutrittskontrollen in einer intuitiven Oberfläche dargestellt. Es existieren Gruppierungsmöglichkeiten in zwei Kategorien. Zunächst kann man nach **Standort** gruppieren. Innerhalb des Standortes kann man dann verschiedene **Lokationen** zusammenfassen.

### Administration

### Benutzer

`https://<dns-name or ip-address>/users`



Auf dieser Seite sehen Sie eine Übersicht aller Benutzer

Anlagen Administration ▾ Ereignisse ▾ Karten ▾ Statistik Abmelden Deutsch

Benutzer

1 Neu Standort: Standorte auswählen 2 Position: Positionen auswählen 3

Nummer	Benutzername	Vorname	Nachname	Standorte & Positionen	Gruppen	Super.	Gesp.	Löschen
1								
2								
3								

## Neuen Benutzer anlegen

Klicken Sie unter [Benutzer](#) auf den Button **Neu**

<https://<dns-name or ip-address>/new-user>

Benutzer > Neuer Benutzer

Id

Benutzername

Passwort

Bestätige das Passwort

Email

Vorname

Nachname

Info

Superuser

Locked

Meldungen deaktivieren

Ereignisbenachrichtigungen

Name	Info	Kategorie	Ausgewählt

Feldname	Beschreibung
Id	Automatisch generierte eindeutige Nummer des Benutzers



Benutzername*	Benutzername des Benutzers für die Anmeldung
Passwort*	Passwort des Benutzers für die Anmeldung
Email	Email Adresse des Benutzers zum Versand von Log Nachrichten
Vorname	Vorname des Benutzers
Nachname	Nachname des Benutzers
Info	Beschreibung des Benutzers
Superuser	Die höchsten Rechte werden dem Benutzer vergeben
Locked	Die Anmeldung des Benutzers ist gesperrt
Meldungen deaktivieren	Der Benutzer erhält keine Benachrichtigungen im FMCU Management Dashboard

\* Unbedingt erforderliche Felder Durch den Button **Speichern** wird der neue Benutzer angelegt.

## Vorhandenen Benutzer editieren

---

Klicken Sie unter [Benutzer](#) auf den zu bearbeitenden Benutzer

### Ereignisbenachrichtigungen

---

Unter diesem Reiter können die Benachrichtigungen ausgewählt werden welcher der Benutzer erhalten soll.

**Hinweis:** Ist die Checkbox **Meldungen deaktivieren** gesetzt werden unabhängig von diesen Einstellungen keine Benachrichtigungen angezeigt.

### Reiter Länder & Städte

---

Unter diesem Reiter werden die Zugriffe auf die einzelnen Länder und & Städte festgelegt.

### Reiter Gruppen

---

Unter diesem Reiter können Sie die Gruppenmitgliedschaften des Benutzers anpassen.

### Reiter Berechtigungen

---

Unter diesem Reiter werden die Berechtigungen des Benutzers angezeigt  
Durch den Button **Speichern** werden alle Änderungen angewendet.



## Gruppen

`https://<dns-name or ip-address>/groups`

Auf dieser Seite sehen Sie eine Übersicht aller Gruppen

### Neue Gruppe anlegen

Klicken Sie unter [Gruppen](#) auf den Button **Neu**

`https://<dns-name or ip-address>/new-group`

Feldname	Beschreibung
Id	Automatisch generierte eindeutige Nummer der Gruppe
Name	Name der Gruppe
Info	Beschreibung der Gruppe

\* Unbedingt erforderliche Felder Durch den Button **Speichern** wird die neue Gruppe angelegt.

### Vorhandene Gruppe editieren

Klicken Sie unter [Gruppen](#) auf die zu bearbeitende Gruppe

## Reiter Benutzer

Unter diesem Reiter können Sie die Mitglieder der Gruppe anpassen. Klicken Sie auf den Button **Bearbeiten** und wählen Sie die Benutzer an bzw. ab welche der Gruppe hinzugefügt bzw. entfernt werden sollen.

## Reiter Berechtigungen

Unter diesem Reiter werden die Berechtigungen angezeigt welche den Mitgliedern der Gruppe vererbt werden. Durch den Button **Speichern** werden alle Änderungen angewendet.

## Positionen

`https://<dns-name or ip-address>/cities`

## Standorte

`https://<dns-name or ip-address>/countries`



## Standorte & Positionen

`https://<dns-name or ip-address>/locations`

## Konfiguration

`https://<dns-name or ip-address>/configurations`

## Ereignisse

### Ereignisse

`https://<dns-name or ip-address>/events`

### Ereignisdefinitionen

`https://<dns-name or ip-address>/event-definitions`

### Ereignisdefinitionsgruppen

`https://<dns-name or ip-address>/event-definition-groups`

## Ereignisabonnements

`https://<dns-name or ip-address>/event-subscriptions`

## Benachrichtigungen

`https://<dns-name or ip-address>/notifications`

## Karten

### Karten

`https://<dns-name or ip-address>/cards`

## Karten bearbeiten

---

```
https://<dns-name or ip-address>/cards-edit
```

## Statistik

---