

KAMBERI GROUP

Inhaltsverzeichnis


1 Bedienungsanleitung	1
2 Nutzung / Funktionen VU	1
3 Nutzung / Funktionen POS	4
4 Nutzung / Funktion Spinde	13
4.1 Konfiguration	14
4.2 Anforderungen	14
5 Technischer Hintergrund	14
6 Wo finde ich ?	14
7 Funktionen	14
8 Tipps zum Arbeiten	14

Bedienungsanleitung

Nutzung / Funktionen VU

VU. Herren Karte Ablauf¶


Schritt 1, drücke Button Herren¶



Schritt 2, drücke Button Bezahlung¶



Schritt 3, wählen Sie eine Bezahlart




.....wählen Sie eine Bezahlart, mit der gewählten Zahlungsmethode bezahlen


Sobald Sie die Zahlungsmethode gewählt haben, entnehmen Sie bitte nach dem Bezahlvorgang ihre Kredit- oder Girokarte, ihr Wechselgeld und ihre Quittung, je nach Zahlungsmethode.

VU. Damen Karte Ablauf¶


Schritt 1, drücke Button Damen¶



Schritt 2, bitte Scannen Sie eine RFID Karte




Schritt 3, bitte drücken Sie den Button Bezahlung



Produkt	Anzahl	Einzelpreis	Summe
Damen	1	70,00 €	70,00 €
Speisen (Damen)	5	0,00 €	0,00 €
Alkoholfreie Getränke (Damen)	10	0,00 €	0,00 €
Heissgetränke (Damen)	5	0,00 €	0,00 €
Gesamt:			70,00 €

ZURÜCK ABBRUCH BEZAHLUNG

Schritt 4, wählen Sie eine Bezahlart



WÄHLEN SIE EINE BEZAHLUNGSART

ZURÜCK


ZURÜCK ABBRUCH BEZAHLUNG

....wählen Sie eine Bezahlart, mit der gewählten Zahlungsmethode bezahlen

Sobald Sie die Zahlungsmethode gewählt haben, entnehmen Sie bitte nach dem Bezahlvorgang ihre Kredit- oder Girokarte, ihr Wechselgeld und ihre Quittung, je nach Zahlungsmethode.


VU. Damen Karte Freier Eintritt Ablauf

Schritt 1, drücke Button Damen Freier Eintritt




Herren Damen Damen Freier Eintritt

Schritt 2, bitte Scannen Sie eine RFID Karte



Schritt3, drücken Sie den Button Bezahlung




Schritt 4, Vorgang abgeschlossen



Nutzung / Funktionen POS

Wie man Produkte kauft


Nach dem Ladebildschirm gelangen Sie auf die PoS-Schnittstelle.



Um eine Bestellung aufzugeben, wählen Sie zunächst den Produkttyp




Wählen Sie das Produkt aus





Um Produkte aus einer anderen Kategorie auszuwählen, müssen Sie auf das Home-Symbol klicken.



Um die Menge eines Produkts zu erhöhen, müssen Sie mehrmals auf das Produkt klicken oder die Menge mit Hilfe der Zahlenleiste ändern.




Sie können auch die Menge eines bereits hinzugefügten Produkts ändern, indem Sie es im Warenkorb markieren und dann den Ziffernblock verwenden.




Um ein Produkt aus dem Warenkorb zu entfernen, müssen Sie das Produkt markieren und dann auf dem Ziffernblock zweimal die Löschtaste drücken (bei einmaligem Drücken wird nur die Menge entfernt).


Wenn Sie die Bestellung vollständig löschen möchten, wiederholen Sie den Vorgang, bis der Warenkorb leer ist.



Produkte in der Kategorie Champagner haben ein Bonus. Wenn Sie ein solches Produkt hinzufügen, werden Sie aufgefordert, eine Person auszuwählen, auf deren Konto das Bonus gutgeschrieben werden soll.




Um eine Person auszuwählen, klicken Sie auf das Lupensymbol oder geben Sie einen Namen ein.



Wählen Sie dann aus der Liste die Person aus die den Bonus erhalten soll.



Danach klicken Sie bitte die Schaltfläche "Hinzufügen".




Wenn keine Notwendigkeit besteht, einen Bonus hinzuzufügen, überspringen Sie diesen Schritt, indem Sie auf die Schaltfläche


"Weiter " klicken.



Nachdem Sie eine Bestellung aufgegeben haben, müssen Sie diese bestätigen. Um Ihre Bestellung zu bestätigen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zahlung".



Und dann eine Kundenkarte scannen.




Wenn die Bestellung erfolgreich erstellt wurde, sehen Sie folgendes im Informationsfenster, das sich öffnet.




RFID - Karte Herren kostenlos


Wählen Sie das Produkt RFID aus




Wählen Sie dann das Produkt RFID-Karte Herren kostenlos aus




Bitte scannen Sie eine RFID-Karte



Im Feld Kasse wird nun die kostenlose Herren Karte mit 0,00€ angezeigt



Drücken Sie nun auf Zahlung




Es erscheint die Aufforderung Zahlung: 0,00 €

Bitte Karte scannen, scannen Sie nun bitte die Servicekarte/Managerkarte.



Es erscheint das folgende Fenster (der Kunde hat bezahlt).



Nutzung / Funktion Spinde

Spinde nach Kontrolle und Reinigung durch Fachpersonal

Beispiel:

18 Spinde sind nach Nutzung durch den Kunden noch nicht wieder freigegeben.

3 Spinde sind schon wieder (grün) und freigegeben.

1 S ✓	2 S ✓	3 S ✓	4 S 🧹	5 S 🧹	6 S 🧹
10 S 🧹	11 S 🧹	12 S 🧹	13 S 🧹	14 S 🧹	
18 S 🧹	19 S 🧹	20 S 🧹	21 S 🧹	22 S 🧹	
26 S 🧹	27 S 🧹	28 S 🧹	29 S 🧹	30 S 🧹	

Klicken Sie nach der Reinigung und Kontrolle einfach mit der linken Maustaste einmal auf die Spind Nummer die wieder

freigegeben werden soll.

1 S ✓	2 S ✓	3 S ✓	4 S 🧹	5 S 🧹	6 S 🧹
10 S 🧹	11 S 🧹	12 S 🧹	13 S 🧹	14 S 🧹	
18 S 🧹	19 S 🧹	20 S 🧹	21 S 🧹	22 S 🧹	
26 S 🧹	27 S 🧹	28 S 🧹	29 S 🧹	30 S 🧹	

Spind 4 und 5 nach Freigabe durch Fachpersonal

1 S ✓	2 S ✓	3 S ✓	4 S ✓	5 S ✓	
11 S 🧹	12 S 🧹	13 S 🧹	14 S 🧹		
19 S 🧹	20 S 🧹	21 S 🧹	22 S 🧹		
27 S 🧹	28 S 🧹	29 S 🧹	30 S 🧹		

Konfiguration

Anforderungen

Technischer Hintergrund

Wo finde ich ?

Funktionen

Tipps zum Arbeiten
