

## Setup Assistant

---



### Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein .....	1
2 Anmeldung .....	1

## Allgemein


---

Der Einrichtungsassistent ist eine Webanwendung, mit der Sie den Computer über einen gewöhnlichen Webbrowser verwalten können.


## Anmeldung

---


1. In die Adressleiste von einem Webbrowser, z.B. Chrome, geben Sie die IP-Adresse und Port **10000** ein



2. Klicken Sie auf **Advanced** und dann auf **Proceed to 192.168.1.100 (unsafe)**



3. Geben Sie **wanzl** in das Feld **Username** und das Passwort in das Feld **Password** ein



Wanzl

You must enter a username and password to login to the server on 192.168.1.100


Username

Password

☐ Remember me

Sign in


4. Wenn die Authentifizierung erfolgreich war, müssen Sie das Passwort ändern. Geben Sie dazu bitte das Passwort ein, das Sie im vorherigen Schritt eingegeben haben, und zweimal ein neues Passwort



⚙ Login to Webmin x +

⏪ ⏩ ↻ ⚠ Not secure | [https://192.168.1.100:10000/session\\_login.cgi](https://192.168.1.100:10000/session_login.cgi) 🔖 ☆ 🖨 👤

⚠ You must select a new password to replace your temporary login.

 **WANZL**

Set new password for user *wanzl*


🔑

🔑


🔑

🔒 Change

5. Wenn das Passwort erfolgreich geändert wurde, klicken Sie auf den Link **login again**



6. Geben Sie den Benutzernamen **wanzl** und das neue Passwort ein, um sich anzumelden



Login to Webmin

Not secure | <https://192.168.1.100:10000>


**wanzl**

You must enter a username and password to login to the server on 192.168.1.100

☐ Remember me

[Sign in](#)

7. Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie die Standardansicht mit einem Menü auf der linken Seite und Systeminformationen auf der rechten Seite



8. Um sich abzumelden, klicken Sie auf den nach rechts gerichteten roten Pfeil



