

Setup Assistant



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein	1
2 Einstieg	1
2.1 Anmeldung	1
2.2 Sprache der Benutzeroberfläche auf Deutsch umstellen	9
3 Menü	11
3.1 Webmin	11
3.1.1 Sprache und Design ändern	11
3.1.2 Webmin-Benutzer	12
3.2 System	14
3.2.1 Bootup and Shutdown	14
3.3 Netzwerk	14
3.3.1 Netzwerkkonfiguration	14
3.3.2 OpenVPN Client	14
3.4 Hardware	14
3.4.1 Systemzeit	14

Allgemein


Der Einrichtungsassistent ist eine Webanwendung, mit der Sie den Computer über einen gewöhnlichen Webbrower verwalten können.

Einstieg

Anmeldung


1. In die Adressleiste von einem Webbrower, z.B. Chrome, geben Sie die IP-Adresse und Port **10000** ein

Setup Assistent




2. Klicken Sie auf **Advanced** und dann auf **Proceed to 192.168.1.100 (unsafe)**

Setup Assistant




3. Geben Sie **wanzl** in das Feld **Username** und das Passwort in das Feld **Password** ein

Setup Assistent




4. Wenn die Authentifizierung erfolgreich war, müssen Sie das Passwort ändern. Geben Sie dazu bitte das Passwort ein, das Sie im vorherigen Schritt eingegeben haben, und zweimal ein neues Passwort

Setup Assistent




5. Wenn das Passwort erfolgreich geändert wurde, klicken Sie auf den Link **login again**

Setup Assistent



6. Geben Sie den Benutzernamen **wanzl** und das neue Passwort ein, um sich anzumelden

Setup Assistent



7. Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie die Standardansicht mit einem Menü auf der linken Seite und Systeminformationen auf der rechten Seite



Setup Assistent

The screenshot shows the WANZL 1.990 dashboard. The left sidebar includes a search bar and links for Webmin, System, Networking, and Hardware. The main area displays system information and a stats history graph.

System Information


- CPU: 8%
- REAL MEMORY: 13%
- VIRTUAL MEMORY: 0%

System hostname: odroid-c4-hardkernel (127.0.1.1)
Operating system: Poky (Yocto Project Reference Distro) 3.2.4
Webmin version: 1.990
Authentic theme version: 19.85.1
Time on system: Friday, March 9, 2018 5:35 PM
Kernel and CPU: Linux 4.9.241-maxcrc on aarch64
Processor information: Hardkernel ODROID-C4, 4 cores
CPU load averages: 1.38 (1 min) 0.98 (5 mins) 0.91 (15 mins)
Real memory: 465.31 MiB used / 347.51 MiB cached / 3.62 GiB total
Virtual memory: 0 bytes used / 249.99 MiB total

Stats History

CPU usage over time, showing a fluctuating line between 0% and 100%.


8. Um sich abzumelden, klicken Sie auf den nach rechts gerichteten roten Pfeil



Sprache der Benutzeroberfläche auf Deutsch umstellen


1. Wählen Sie **Deutsch** aus der Liste **Personal choice...** und bestätigen die Wahl, indem Sie auf **Make Changes** klicken

Setup Assistent



2. Die Benutzeroberfläche ist auf Deutsch umgestellt

Setup Assistent



Menü


Webmin

Sprache und Design ändern

Um die Sprache zu ändern, wählen Sie die gewünschte Sprache aus der Liste **Persönliche Auswahl...** und klicken Sie auf **Änderungen durchführen**



Setup Assistent




Webmin-Benutzer

Sie können das Passwort für Benutzer **wanzl** wie folgt ändern.

1. Klicken Sie auf **wanzl**


Setup Assistent



2. Auf der geöffneten Seite **Webminbenutzer bearbeiten** wählen Sie **Einstellen auf...** aus der Liste **Kennwort**, geben Sie eines Passwort ein und klicken auf **Speichern**



Setup Assistent



System

Bootup and Shutdown

Netzwerk

Netzwerkkonfiguration

OpenVPN Client

Hardware

Systemzeit
