

V15 Tabelle 2.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

NV200 Diagnose-Codes			
Blink-Codes		Fehler	Behebung
Rot	Blau		
1	1	BN-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen
	2	BN-Leser verstopft	Verklebte Banknote aus BN-Leser entfernen
	3	Einheit nicht initialisiert	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
2	1	Banknotenbehälter entnommen	Banknotenbehälter einführen
	2	Banknotenbehälter verstopft	Verklebte Banknote aus Banknotenbehälter entfernen
3	1	Firmware checksum error	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
	2	Interface checksum error	
	3	Dataset checksum error	
	4	EEPROM checksum error	
4	1	Power supply too low	Wanzl-Service kontaktieren
	2	Power supply too high	
	3	Card format	
	4	Payout Reset	Hauptschalter des Kassenausmatten aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten
5	1	Firmware mismatch	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[V15_Tabelle_2.png](#) (593 × 545 Pixel, Dateigröße: 80 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

V15 Tabelle 2.png

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar																																																																
aktuell	07:28, 22. Jul. 201	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">80200 Dispense-Codes</th> </tr> <tr> <th>Bank-Codes</th> <th>Rel</th> <th>Beur</th> <th>Befehlung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>BN Leser-Klappe geöffnet</td> <td>Klappe schließen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>BN Leser versenken</td> <td>Verkehrsteil Banknote aus BN Leser entfernen</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>Einheit nicht initialisiert</td> <td>Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>Banknotenabblöher versenken</td> <td>Banknotenabblöher aufräumen</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>Banknotenabblöher versenken</td> <td>Verkehrsteil Banknote aus Banknotenabblöher entfernen</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Firmenwechsel prüfen</td> <td>Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>Interface checksum error</td> <td>Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>Serial checksum error</td> <td>Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>EEPROM checksum error</td> <td>Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>Power supply too low</td> <td>Wart-Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>Power supply too high</td> <td>Wart-Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>Card format</td> <td>Wart-Service kontaktieren</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>Payroll Reset</td> <td>Hauptbetreiber des Kassenzentrums mit und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1</td> <td>Firmenwechsel</td> <td>Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden</td> </tr> </tbody> </table>	80200 Dispense-Codes				Bank-Codes	Rel	Beur	Befehlung	1	1	BN Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen	2	1	BN Leser versenken	Verkehrsteil Banknote aus BN Leser entfernen	3	1	Einheit nicht initialisiert	Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden.	2	1	Banknotenabblöher versenken	Banknotenabblöher aufräumen	2	2	Banknotenabblöher versenken	Verkehrsteil Banknote aus Banknotenabblöher entfernen	1	1	Firmenwechsel prüfen	Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden	2	1	Interface checksum error	Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden	3	1	Serial checksum error	Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden	4	1	EEPROM checksum error	Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden	4	1	Power supply too low	Wart-Service kontaktieren	2	1	Power supply too high	Wart-Service kontaktieren	3	1	Card format	Wart-Service kontaktieren	4	1	Payroll Reset	Hauptbetreiber des Kassenzentrums mit und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten	5	1	Firmenwechsel	Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden	593 x 545 (80 KB)	Brothermel (Diskussion Beiträge)	
80200 Dispense-Codes																																																																					
Bank-Codes	Rel	Beur	Befehlung																																																																		
1	1	BN Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen																																																																		
2	1	BN Leser versenken	Verkehrsteil Banknote aus BN Leser entfernen																																																																		
3	1	Einheit nicht initialisiert	Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden.																																																																		
2	1	Banknotenabblöher versenken	Banknotenabblöher aufräumen																																																																		
2	2	Banknotenabblöher versenken	Verkehrsteil Banknote aus Banknotenabblöher entfernen																																																																		
1	1	Firmenwechsel prüfen	Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden																																																																		
2	1	Interface checksum error	Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden																																																																		
3	1	Serial checksum error	Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden																																																																		
4	1	EEPROM checksum error	Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden																																																																		
4	1	Power supply too low	Wart-Service kontaktieren																																																																		
2	1	Power supply too high	Wart-Service kontaktieren																																																																		
3	1	Card format	Wart-Service kontaktieren																																																																		
4	1	Payroll Reset	Hauptbetreiber des Kassenzentrums mit und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten																																																																		
5	1	Firmenwechsel	Wart-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden																																																																		

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VendingUnit ~ V15 ~ user manual](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung

37,79 dpc

Vertikale Auflösung

37,79 dpc