

V21 Bild 28.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten



Bild 27

► Setzen Sie den Hopper wieder auf die vorgesehene Führung auf.



Bild 28

► Schieben Sie vorsichtig einen Hopper in den Führungen ein.

- Achten Sie darauf, dass die Steckkontakte nicht beschädigt werden!
- Der Hopper rastet mit einem Click ein!


Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

V21_Bild_28.png (538 × 407 Pixel, Dateigröße: 327 KB, MIME-Typ: image/png)

28

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschaubild	Maße	Benutzer	Kommentar
aktuell	15:26, 18. Jul. 201		538 × 407 (327 KB)	Byothermel	(Diskussion Beiträge)

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VendingUnit ~ V21 ~ user manual](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Horizontale Auflösung	37,79 dpc
Vertikale Auflösung	37,79 dpc