

Wartungsarbeiten 01 - Tabelle 4.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

NV200 Diagnose-Codes			
Blink-Codes		Fehler	Behebung
Rot	Blau		
1	1	Banknotenbehälter-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen
	2	Banknotenbehälter-Leser verstopft	Verklebte Banknote aus Banknotenbehälter-Leser entfernen
	3	Einheit nicht initialisiert	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
2	1	Banknotenbehälter entnommen	Banknotenbehälter einführen
	2	Banknotenbehälter verstopft	Verklebte Banknote aus Banknotenbehälter entfernen
3	1	Firmware checksum error	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
	2	Interface checksum error	
	3	Dataset checksum error	
	4	EEPROM checksum error	
4	1	Power supply too low	Wanzl-Service kontaktieren
	2	Power supply too high	
	3	Card format	
	4	Payout Reset	Hauptschalter des Kassenautomaten aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten
5	1	Firmware mismatch	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Wartungsarbeiten_01_-_Tabelle_4.png](#) (599 × 565 Pixel, Dateigröße: 101 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar																																													
aktuell	13:18, 29. Jul. 201	<table><tr><th colspan="3">M7200 Diagnose Codes</th></tr><tr><th>Block Codes</th><th>Fehler</th><th>Behebung</th></tr><tr><td>Ref. Bldz</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Batteriestandhalter-Laser-Einige geöffnet</td><td>Klappe schließen</td></tr><tr><td>2</td><td>Batteriestandhalter-Laser-verdreht</td><td>Verdrehten Batteriete aus Batteriestandhalter-Laser entfernen</td></tr><tr><td>3</td><td>Einheit nicht installiert</td><td>Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden</td></tr><tr><td>1</td><td>Batteriestandhalter ausgenommen</td><td>Batteriestandhalter schließen</td></tr><tr><td>2</td><td>Batteriestandhalter verriegelt</td><td>Verdrehten Batteriete aus Batteriestandhalter entfernen</td></tr><tr><td>1</td><td>Fremdware checksum error</td><td>Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden</td></tr><tr><td>2</td><td>Hardware checksum error</td><td>Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden</td></tr><tr><td>3</td><td>Datensatz checksum error</td><td>Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden</td></tr><tr><td>4</td><td>EEPROM checksum error</td><td>Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden</td></tr><tr><td>1</td><td>Power supply too low</td><td>Ward Service kontaktieren</td></tr><tr><td>2</td><td>Power supply too high</td><td>Ward Service kontaktieren</td></tr><tr><td>3</td><td>Card format</td><td>Ward Service kontaktieren</td></tr></table>	M7200 Diagnose Codes			Block Codes	Fehler	Behebung	Ref. Bldz			1	Batteriestandhalter-Laser-Einige geöffnet	Klappe schließen	2	Batteriestandhalter-Laser-verdreht	Verdrehten Batteriete aus Batteriestandhalter-Laser entfernen	3	Einheit nicht installiert	Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden	1	Batteriestandhalter ausgenommen	Batteriestandhalter schließen	2	Batteriestandhalter verriegelt	Verdrehten Batteriete aus Batteriestandhalter entfernen	1	Fremdware checksum error	Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden	2	Hardware checksum error	Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden	3	Datensatz checksum error	Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden	4	EEPROM checksum error	Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden	1	Power supply too low	Ward Service kontaktieren	2	Power supply too high	Ward Service kontaktieren	3	Card format	Ward Service kontaktieren	599 × 565 (101 KB)	Byothermel (Diskussion Beiträge)	
		M7200 Diagnose Codes																																																
		Block Codes	Fehler	Behebung																																														
		Ref. Bldz																																																
		1	Batteriestandhalter-Laser-Einige geöffnet	Klappe schließen																																														
		2	Batteriestandhalter-Laser-verdreht	Verdrehten Batteriete aus Batteriestandhalter-Laser entfernen																																														
		3	Einheit nicht installiert	Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden																																														
		1	Batteriestandhalter ausgenommen	Batteriestandhalter schließen																																														
		2	Batteriestandhalter verriegelt	Verdrehten Batteriete aus Batteriestandhalter entfernen																																														
		1	Fremdware checksum error	Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden																																														
		2	Hardware checksum error	Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden																																														
		3	Datensatz checksum error	Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden																																														
		4	EEPROM checksum error	Ward Service kontaktieren, Einheit muss ausgetauscht werden																																														
		1	Power supply too low	Ward Service kontaktieren																																														
		2	Power supply too high	Ward Service kontaktieren																																														
3	Card format	Ward Service kontaktieren																																																

■ Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Diese Datei wird auf keiner Seite verwendet.