

V21 Tabelle 4.jpg

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung
- Metadaten

NV200 Diagnose-Codes			
Blink-Codes		Fehler	Behebung
Rot	Blau		
1	1	BN-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen.
	2	BN-Leser verstopft	Verklebte Banknote aus BN-Leser entfernen.
	3	Einheit nicht initialisiert	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden
2	1	Banknotenbehälter entnommen	Banknotenbehälter einführen.
	2	Banknotenbehälter verstopft	Verklebte Banknote aus Banknotenbehälter entfernen.
3	1	Firmware checksum error	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden.
	2	Interface checksum error	
	3	Dataset checksum error	
	4	EEPROM checksum error	
4	1	Power supply too low	Wanzl-Service kontaktieren.
	2	Power supply too high	
	3	Card format	
	4	Payout Reset	Hauptschalter des Kassenausmaten aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschalten.
5	1	Firmware mismatch	Wanzl-Service kontaktieren; Einheit muss ausgetauscht werden.

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[V21_Tabelle_4.jpg](#) (593 × 546 Pixel, Dateigröße: 79 KB, MIME-Typ: image/jpeg)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

V21 Tabelle 4.jpg

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar																																																																
aktuell	10:22, 19. Jul. 201	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">M1200 Diagnose-Codes</th> <th>Fehler</th> <th>Behebung</th> </tr> <tr> <th>Bit</th> <th>Blau</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>DR-Leser-Klappe geöffnet</td> <td>Klappe schließen.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>DR-Leser versenken</td> <td>Vorkontrollleuchte aus DR-Leser entfernen.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>Druck nicht stabilisiert</td> <td>Wartungsservice kontaktieren; Driftzeit muss ausgeglichen werden.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>Beckensteckbehälter verschoben</td> <td>Beckensteckbehälter zurückführen.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>Beckensteckbehälter verschoben</td> <td>Vorkontrollleuchte aus Beckensteckbehälter entfernen.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>Formulare checksumm error</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2</td> <td>Interface checksum error</td> <td>Wartungsservice kontaktieren;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>Sammler checksum error</td> <td>Driftzeit muss ausgeglichen werden.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>EEPROM checksum error</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>Power supply too low</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>Power supply too high</td> <td>Wartungsservice kontaktieren.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3</td> <td>Card format</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>Payment Reset</td> <td>Hauptkassierer des Kassenzentrums aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschleusen.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1</td> <td>Formulare mismatch</td> <td>Wartungsservice kontaktieren; Driftzeit muss ausgeglichen werden.</td> </tr> </tbody> </table>	M1200 Diagnose-Codes		Fehler	Behebung	Bit	Blau			1	1	DR-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen.	1	2	DR-Leser versenken	Vorkontrollleuchte aus DR-Leser entfernen.	3	3	Druck nicht stabilisiert	Wartungsservice kontaktieren; Driftzeit muss ausgeglichen werden.	2	1	Beckensteckbehälter verschoben	Beckensteckbehälter zurückführen.	2	2	Beckensteckbehälter verschoben	Vorkontrollleuchte aus Beckensteckbehälter entfernen.	3	1	Formulare checksumm error		3	2	Interface checksum error	Wartungsservice kontaktieren;	3	3	Sammler checksum error	Driftzeit muss ausgeglichen werden.	4	4	EEPROM checksum error		1	1	Power supply too low		2	2	Power supply too high	Wartungsservice kontaktieren.	4	3	Card format		4	4	Payment Reset	Hauptkassierer des Kassenzentrums aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschleusen.	5	1	Formulare mismatch	Wartungsservice kontaktieren; Driftzeit muss ausgeglichen werden.	593 x 546 (79 KB)	Brothermel	(Diskussion Beiträge)
M1200 Diagnose-Codes		Fehler	Behebung																																																																		
Bit	Blau																																																																				
1	1	DR-Leser-Klappe geöffnet	Klappe schließen.																																																																		
1	2	DR-Leser versenken	Vorkontrollleuchte aus DR-Leser entfernen.																																																																		
3	3	Druck nicht stabilisiert	Wartungsservice kontaktieren; Driftzeit muss ausgeglichen werden.																																																																		
2	1	Beckensteckbehälter verschoben	Beckensteckbehälter zurückführen.																																																																		
2	2	Beckensteckbehälter verschoben	Vorkontrollleuchte aus Beckensteckbehälter entfernen.																																																																		
3	1	Formulare checksumm error																																																																			
3	2	Interface checksum error	Wartungsservice kontaktieren;																																																																		
3	3	Sammler checksum error	Driftzeit muss ausgeglichen werden.																																																																		
4	4	EEPROM checksum error																																																																			
1	1	Power supply too low																																																																			
2	2	Power supply too high	Wartungsservice kontaktieren.																																																																		
4	3	Card format																																																																			
4	4	Payment Reset	Hauptkassierer des Kassenzentrums aus- und nach ca. 30 Sekunden wieder einschleusen.																																																																		
5	1	Formulare mismatch	Wartungsservice kontaktieren; Driftzeit muss ausgeglichen werden.																																																																		

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [VendingUnit ~ V21 ~ user manual](#)

Metadaten

Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.

Fotograf

User