

Bedienungsanleitung Wechselrichter Tabelle 3.png

- Datei
- Dateiversionen
- Dateiverwendung

Fehler	Ursache	Behebung
Keine Ausgangsspannung	Kein Kontakt zur Batterie	Kontakt und Kabel prüfen, Stecker an der Batterie prüfen
Keine Ausgangsspannung	Thermische Überlastung	Verbraucher abschalten, Wechselrichter abkühlen lassen und für bessere Belüftung sorgen
Keine Ausgangsspannung	Sicherung defekt (im Wechselrichter oder in der Batterie)	Austausch der Sicherung durch eine Sicherung mit gleichen Wert
Keine Ausgangsspannung	Gerät defekt	Gerät austauschen
Gerät schaltet zyklisch ein/aus	Dauerbelastung zu hoch	Belastung reduzieren
Beim Einschalten des Verbrauchers schaltet der Wechselrichter aus	Verbraucherstrom zu hoch	Vergleich der Geräteleistung mit der maximalen Leistung des Wechselrichters
Keine Ausgangsspannung - Wechselrichter schaltet ab	Batteriespannung < 21,5 V	Batterie laden

Es ist keine höhere Auflösung vorhanden.

[Bedienungsanleitung_Wechselrichter_Tabelle_3.png](#) (681 × 460 Pixel, Dateigröße: 64 KB, MIME-Typ: image/png)

Dateiversionen

Klicken Sie auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

	Version vom	Vorschau bild	Maße	Benutzer	Kommentar																								
aktuell	09:27, 31. Jul. 201	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fehler</th> <th>Ursache</th> <th>Beseitigung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Keine Ausgangsspannung</td> <td>Kein Kontakt zur Batterie</td> <td>Kontakte und Kabel prüfen, Kontakte an der Batterie prüfen</td> </tr> <tr> <td>Keine Ausgangsspannung</td> <td>Thermische Überlastung</td> <td>Verbraucher abschließen, Temperaturfühler abschließen, Lüfter und für bessere Belüftung sorgen</td> </tr> <tr> <td>Keine Ausgangsspannung</td> <td>Sicherung defekt an Wechselrichter oder an der Batterie</td> <td>Aussehen der Sicherung prüfen und die Sicherung durch eine mit gleichem Wert ersetzen</td> </tr> <tr> <td>Keine Ausgangsspannung</td> <td>Überlast</td> <td>Überlast vermeiden</td> </tr> <tr> <td>Überlast</td> <td>Überlastung zu hoch</td> <td>Belastung reduzieren</td> </tr> <tr> <td>Kein Erreichen des Verbraucher schaltet den Wechselrichter aus</td> <td>Verbraucherstrom zu hoch</td> <td>Vergleich der Geräteleistung mit der maximalen Leistung des Wechselrichters</td> </tr> <tr> <td>Keine Ausgangsspannung; Wechselrichter schaltet ab</td> <td>Batteriespannung < 21,5 V</td> <td>Batterie laden</td> </tr> </tbody> </table>	Fehler	Ursache	Beseitigung	Keine Ausgangsspannung	Kein Kontakt zur Batterie	Kontakte und Kabel prüfen, Kontakte an der Batterie prüfen	Keine Ausgangsspannung	Thermische Überlastung	Verbraucher abschließen, Temperaturfühler abschließen, Lüfter und für bessere Belüftung sorgen	Keine Ausgangsspannung	Sicherung defekt an Wechselrichter oder an der Batterie	Aussehen der Sicherung prüfen und die Sicherung durch eine mit gleichem Wert ersetzen	Keine Ausgangsspannung	Überlast	Überlast vermeiden	Überlast	Überlastung zu hoch	Belastung reduzieren	Kein Erreichen des Verbraucher schaltet den Wechselrichter aus	Verbraucherstrom zu hoch	Vergleich der Geräteleistung mit der maximalen Leistung des Wechselrichters	Keine Ausgangsspannung; Wechselrichter schaltet ab	Batteriespannung < 21,5 V	Batterie laden	681 × 460 (64 KB)	Brothermel	(Diskussion Beiträge)
Fehler	Ursache	Beseitigung																											
Keine Ausgangsspannung	Kein Kontakt zur Batterie	Kontakte und Kabel prüfen, Kontakte an der Batterie prüfen																											
Keine Ausgangsspannung	Thermische Überlastung	Verbraucher abschließen, Temperaturfühler abschließen, Lüfter und für bessere Belüftung sorgen																											
Keine Ausgangsspannung	Sicherung defekt an Wechselrichter oder an der Batterie	Aussehen der Sicherung prüfen und die Sicherung durch eine mit gleichem Wert ersetzen																											
Keine Ausgangsspannung	Überlast	Überlast vermeiden																											
Überlast	Überlastung zu hoch	Belastung reduzieren																											
Kein Erreichen des Verbraucher schaltet den Wechselrichter aus	Verbraucherstrom zu hoch	Vergleich der Geräteleistung mit der maximalen Leistung des Wechselrichters																											
Keine Ausgangsspannung; Wechselrichter schaltet ab	Batteriespannung < 21,5 V	Batterie laden																											

- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.

Dateiverwendung

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

- [Li-ion battery ~ inverter ~ user manual](#)