

# Setup Assistent

---



## Inhaltsverzeichnis

1 Allgemein .....	1
2 Einstieg .....	1
2.1 Anmeldung .....	1
2.2 Sprache der Benutzeroberfläche auf Deutsch umstellen .....	9
3 Menü .....	12
3.1 Webmin .....	12
3.1.1 Sprache und Design ändern .....	12
3.1.2 Webmin-Benutzer .....	12
3.2 System .....	12
3.2.1 Bootup and Shutdown .....	12
3.3 Netzwerk .....	12
3.3.1 Netzwerkkonfiguration .....	12
3.3.2 OpenVPN Client .....	12
3.4 Hardware .....	12
3.4.1 Systemzeit .....	12

## Allgemein

---

Der Einrichtungsassistent ist eine Webanwendung, mit der Sie den Computer über einen gewöhnlichen Webbrowser verwalten können.


## Einstieg

---


### Anmeldung

---


1. In die Adressleiste von einem Webbrowser, z.B. Chrome, geben Sie die IP-Adresse und Port **10000** ein



2. Klicken Sie auf **Advanced** und dann auf **Proceed to 192.168.1.100 (unsafe)**



3. Geben Sie **wanzl** in das Feld **Username** und das Passwort in das Feld **Password** ein




4. Wenn die Authentifizierung erfolgreich war, müssen Sie das Passwort ändern. Geben Sie dazu bitte das Passwort ein, das Sie im vorherigen Schritt eingegeben haben, und zweimal ein neues Passwort




5. Wenn das Passwort erfolgreich geändert wurde, klicken Sie auf den Link **login again**




6. Geben Sie den Benutzernamen **wanzl** und das neue Passwort ein, um sich anzumelden



7. Nach erfolgreicher Anmeldung sehen Sie die Standardansicht mit einem Menü auf der linken Seite und Systeminformationen auf der rechten Seite




8. Um sich abzumelden, klicken Sie auf den nach rechts gerichteten roten Pfeil




## Sprache der Benutzeroberfläche auf Deutsch umstellen

1. Wählen Sie **Deutsch** aus der Liste **Personal choice...** und bestätigen die Wahl, indem Sie auf **Make Changes** klicken



2. Die Benutzeroberfläche ist auf Deutsch umstellt



Menü

---

Webmin

---

**Sprache und Design ändern**

---

**Webmin-Benutzer**

---

System

---

**Bootup and Shutdown**

---

Netzwerk

---

**Netzwerkkonfiguration**

---

**OpenVPN Client**

---

Hardware

---

**Systemzeit**

---